

接続から停車まで、5つの手順



左下のP・N・Bが、今のレバーの位置。

4. 加速・ブレーキの段階

EB	非常ブレーキ 通常のブレーキより強い。
B8 ⋮ B1	↑ 上へ動かすと、ブレーキ B1～B8。上ほど強く減速。 EBを含め、ブレーキは9段階。
N	加速もブレーキもしない。 停止ではありません。
P1 ⋮ P5	↓ 下へ動かすと、加速 加速は5段階。下ほど強く加速。

↑・↓の短押しは1段ずつ、長押しは連続。

おまけの機能

発車メロディ
扉 (郡山駅)

加速度
4

制限速度
70

消字

ひらがな

機能について +

設定は、運転画面の上部にあります。

停車中にメロディ・加速度・制限速度を変更できます。TIMSなどの説明は、右上の「機能について」へ。

初期値：加速度 4 / 制限速度 70

線路に合わせて、安定して走れる速度に調整します。

← で一気にNへ

上下の矢印でもNにできます。左矢印は、Nへ直接戻すショートカットです。

1. 車両と接続する

車両を線路に置いて電源を入れ、右上の「車両と接続」。
一覧で使う車両を選び、「ペア設定」を押します。



接続が切れたら

運転を一時停止

車両につなぎ直す

この表示になったら、実物を止めて確認。

- 車両の電源が入っているか確認
- 「車両につなぎ直す」を押す

右上の表示例です。操作は体験画面で行います。

2. メロディを鳴らす

停車中に

- ON「鳴らす」でメロディを鳴らす。
- 音を楽しんだら、OFF「止める」。

3. ドアを閉める

はじめは開いています

- 「閉 閉める」を押して、下の赤丸のランプが黄色になることを確認。
ドアが開いていると発車できません。



黒い＝開いている
発車できない



黄色＝閉まっている
発車できる

4. 加速・ブレーキを操作する

- 「加速側へ」で、左下を青いP1以上に。
- 速さが出たら、1段ずつ戻してNへ。加速せずに走り続けます。
- 「ブレーキ側へ」で、Nを越えてB側へ。

駅の手前からB1～B8で強さを調整します。

5. 目印に停めて、ドアを開ける

速度0と実物の停止を確認。

- 「開 開ける」で、一連の流れは終了です。

➡ もう一度遊ぶときは、[2. メロディを鳴らすへ戻る](#)

設定を変えて試したり、次の人へ交代したりしてもOK。

1は最初の接続と、接続が切れたときだけ。

動きがおかしいときは、車両を手で持ち上げるか、透明ボタンを短く押して停止。「困ったとき」の[手順](#)を上から確認してください。